

Паспорт изделия



ОСТОРОЖНО!
ВОЗМОЖНО ОЖИЖЕНИЕ
ГЛАЗ И КОЖИ



ОСТОРОЖНО!
РТУТЬ



ОZONE
FREE
БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ
ОЗОНА



РАБОТАТЬ
В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ



Назначение и общие сведения

- Уничтожение или дезактивация бактерий, микробов и других микроорганизмов
- Дезинфекция воздуха, воды и поверхностей в быту, на промышленных и коммерческих объектах.
- Применение в качестве источника УФ-излучения в промышленных фотохимических процессах

Технические характеристики

- Содержание ртути: 2 мг
- Срок службы не менее 12 000 ч
- Материал колбы: боросиликатное стекло
- Использовать в диапазоне температур от +5°C до +40°C
- Озон при работе лампы не образуется

* при использовании с электронным ПРА

Модель	Артикул	Тип колбы	Цоколь	Мощность, Вт	Длины волны излучения, нм	Мощность излучения (UVC), Вт	Размер лампы, мм	Вес, кг	Упаковка, шт
ДБ15 G13 LUXE	W015001O	трубка, T8	G13	15	253,7нм	4,9	d26x437,4	0,06	100
ДБ30 G13 LUXE	W030002O	трубка, T8	G13	30	253,7нм	12	d26x894,6	0,12	25

Установка и подключение лампы

Перед установкой убедитесь, что тип лампы подходит для использования в приборе. Предохраняйте лампу от попадания влаги. Нельзя использовать лампу при попадании на ее поверхность жидкости. Не разбирайте лампу. Не используйте лампу с механическими повреждениями. Используйте лампу только в полностью исправных приборах. При работе необходимо соблюдать установленные нормы безопасности и СанПиН 2.2.4.3359-16 9п. Применять только в закрытом помещении.

Конструктивные особенности

ЛАМПА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ 220В! Лампа должна использоваться ТОЛЬКО с электронным или электромагнитным пуско-регулирующим устройством для ртутных газоразрядных ламп соответствующей мощности.

Информация по безопасности при установке и эксплуатации лампы

ВНИМАНИЕ! Запрещается попадание прямого излучения УФ-лампы в глаза и на поверхность кожи человека и животных! Облучение открытой лампой может вызвать ожоги глаз, кожи лица, рук и других открытых частей тела. Не использовать УФ-лампу без защитного экрана, исключающего прямое попадание излучения лампы при нахождении в помещении людей или животных! При работе с включенной лампой использовать специальные средства защиты (очки, щиток, маска) и одежду для защиты от УФ излучения. Работа с включенной лампой без применения средств защиты категорически запрещена!

Транспортировка и хранение

Лампу в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами закрытого транспорта. Лампа должна храниться в крытых вентилируемых помещениях. Хранение и транспортировка ламп должны проходить в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке.



Паспорт изделия



Сертификация

Товар сертифицирован и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и технического регламента» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Утилизация

Утилизация требует специальных мер применяемых для утилизации приборов, содержащих ртуть.

Устранение неисправностей

Неисправнос	Возможная причина	Способ устранения
Лампа не горит	Несовместимость модели лампы и прибора (светильника)	Проверьте совместимость работы модели лампы с моделью светильника

Гарантийный талон

Наименование изделия	Код продукта	Номер партии	Дата производства
Эти данные указаны в маркировке изделия			
Название торговой организации	Дата продажи	Подпись продавца	м.п.
С правилами эксплуатации изделия ознакомлен		Подпись покупателя	
Фамилия И.О.			

1. Срок гарантии на лампы ДБ-LUXE 12 месяцев.
2. Гарантия распространяется на лампы, вышедшие из строя до истечения гарантийного срока.
3. Гарантия распространяется на неработающие лампы в случае отсутствия у них механических повреждений.
4. Гарантия распространяется на неработающие лампы, если в процессе осмотра не было выявлено нарушений правил установки и эксплуатации.
5. Замена по гарантии не подлежат лампы, вышедшие из строя по причине значительных отклонений параметров питающей сети.
6. Замена по гарантии не подлежат лампы, вышедшие из строя в результате неправильной эксплуатации, нарушения правил установки и безопасности.
7. Замена ламп по гарантии производится при обязательном предварительном осмотре и проведении технической экспертизы.

<https://myled.ru/>

Дата производства указана на корпусе лампы. ММ — месяц производства, ГГ — год производства.
Страна-изготовитель: Китай

Изготовитель: "ZHEJIANG FIRSD GROUP CO., LTD"
218TI YU CHANG RD., HANGZHOU, CHINA"

Импортер: 000 "Майлед" 125493, г. Москва,
ул. Флотская, д.5, корп. А, оф.415